

## Bedienungsanleitung

### Erstinstallation

Für die Erstinstallation müssen Sie die beiden Ausgänge der Musikbox mit dem mitgelieferten Chinch-Kabel mit einem Verstärker mit angeschlossenen Boxen oder einer Aktivbox (Box mit eingebautem Verstärker) verbinden.

Wenn Ihr Verstärker oder Ihre Aktivbox keinen Chinch-Eingang besitzt, benötigen Sie einen Zwischenstecker, den Sie im Einzelhandel oder über Amazon für wenige Euro beziehen können.

Die Contentbox muss mit dem mitgelieferten Stromkabel an das Stromnetz angeschlossen werden.

### Wirkungsweise

Nachdem die Musikbox an einen Verstärker mit angeschlossenen Boxen oder eine Aktivbox angeschlossen wurde, startet die Contentbox automatisch die gespeicherte Musik. Der Ablauf der Titel ist zufällig. Der Start der Box dauert nach Stromzuführung ca. 60 Sekunden.

### Update der Musik

Wenn Sie die Contentbox aktualisieren möchten, verbinden Sie diese mit einem über Netzwerkkabel mit dem Internet. Durch die Verbindung mit dem Internet werden neue Titel auf Ihre Musikbox geladen. Die Aktualisierung erfolgt über die Nachtstunden zwischen 0 Uhr und 4 Uhr.