

how to gymsound I connector Musicbox

easy Plug & Play anleitung:

1. Stecken Sie das Audiokabel (2) an die gymsound I **connector Box** (1) an. Die beiden Enden (cinch), verbinden sie mit dem Eingang ihrer Musikanlage
2. Stecken Sie Ihr Netzwerkkabel von Ihrem Internetfähigen Netzwerkanschluss in die LAN-Buchse der gymsound I **connector Box** (3)
3. Schließen Sie das Netzteil (4) an die Steckdose und an die gymsound I **connector Box** (5) an und verbinden sie das Netzteil mit einer Steckdose.

Die **gymsound I connector Box** (1) sollte jetzt auf dem Display die richtige Uhrzeit, das Betriebs- und das LAN Symbol anzeigen. (6)

Sollte kein LAN-Symbol oder keine aktuelle Uhrzeit angezeigt werden, besteht keine Verbindung zum Internet. Prüfen Sie in diesem Fall die Internet zuleitung und Verbindung.

Die Musikplaylist beginnt innerhalb von 3-5 Minuten nach dem Start der Box zu starten

Sollte keine Musik starten, prüfen Sie alle Kabelverbindungen und Zuleitungen
Starten sie die **gymsound I connector Box** (1) neu, indem sie das Netzteil (4) für 30 sekunden lang vom Strom nehmen und wieder neu verbinden.

Benötigen sie weiter Hilfe?

Nutzen sie dazu unser Ticketsystem in Ihrem CMS (unten links das "!"? symbol)

